

## Natur-Stein

Für eine Natur-Stein-Mauer verwendet man größere Natur-Steine.

Die Mauer kann man mit Mörtel bauen.

Der Mörtel klebt die Steine in den Fugen zusammen.

Fugen sind die Zwischen-Räume zwischen den Steinen.

Eine Natur-Stein-Mauer kann man auch als Trocken-Mauer bauen.

Trocken-Mauer bedeutet:

Man setzt die Steine ohne Mörtel aufeinander.

Die Mauer hält durch das Gewicht der Steine.



**Mauer mit Mörtel**



**Trocken-Mauer**